

В современной медицине достаточно широко стали применяться современные технологии в обеспечении чистоты в операционных комнатах в виде так называемых чистых помещений, и медицина нашей страны не исключение.

Чистыми должны быть следующие помещения:

- операционные залы (особенно для высокотехнологичных операций сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии);
- реанимационные отделения;
- боксы для больных с онкологическими заболеваниями крови и сниженным иммунитетом;
- кабинеты для проведения гемосорбции и гемодиализа;

Для этих помещений мы настоятельно рекомендуем использовать липкие многослойные антибактериальные коврики (адгезивные маты) Saluber, так как это отрезет последний из возможных путей проникновения пыли, а вместе с ней и бактерий, в чистую зону и уменьшит возможность возникновения осложнений и удлинения сроков госпитализации, и, следовательно, уменьшит расходы лечебного учреждения.